SUPPORT DE BARRE A DANSER A FIXER AU SOL SEUL - GYMNOVA

UGS - Référence unique : GY0274

Catégories : Gymnastique, Tapis de Gymnastique, Equipement de salle de Danse

DESCRIPTION PRODUIT

Support de barre à danser à fixer au sol. Hauteur : 1,05 m. Livré sans barres, ni potences.